

		1-	+	+		-
ご採	H	t-	Ø)	に	0	C

このたびは、ニッポータイムレコーダーNTR-6700シリーズをご採用いただ き誠にありがとうございました。 本機は、「もっとやさしく」、「もっと快適に」をモットーに使う人の立場に 立って使いやすさを最優先に開発したものです。 この説明書をご覧いただき、よくご理解の上ご愛用くださいますよう、お願 い申し上げます。

目	次
安全にお使いいただくために1	締日変更のしかた 8
梱包からの取り出しかた2	時計の合わせかた9
	年月日の合わせかた 10
ご使用の前に3	始業時刻設定のしかた11
電源の入れかた3	出退切替時刻設定のしかた
印字の確認3	終業時刻設定のしかた 13
各部の名称とはたらき4	日替設定のしかた14
前面カバーが取り付けられているとき4	残業設定のしかた16
前面カバーが外されているとき5	時報設定のしかた 19
カードキーについて	故障かなと思う前に22
カードキー	エラーコードと処理のしかた23
設定モードにする	リボンカセットの交換 24
設定が終わったら7	壁かけ用取付穴寸法

ご愛用者カードと保証について

「ご愛用者カード」は、所定事項をご記入の上、当社までご返送くださいますよう お願いいたします。アフターサービスなどの資料とさせていただきます。 「品質保証書」は、ご購入年月日・お買い上げ店名などの記入をご確認いただき、 大切に保管するようお願いいたします。

- ご注意 -

- 1. 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。
- 2. 本書の内容についてはおことわりなく、変更する場合があります。

本書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。

安全にお使いいただくために

	◇ ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所で使用しないでください。
	◇ この機械の上に<花瓶、植木鉢、コップ>や水の入った容器、または金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の恐れがあります。
<u> </u>	◇ 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また重いものをのせたり、引っ張ったり、無理に曲げたりすると電源 コードをいため、火災・感電の恐れがあります。
	◇ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因に なります。
	 ◇ この機械の前面カバー以外は外さないでください。内部には電圧の 高い部分があり、感電の恐れがあります。 ◇ この機械を改造しないでください。火災・感電の恐れがあります。
	◇ 万一、発熱していたり、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の恐れがあります。すぐ電源 プラグをコンセントから抜いて、販売会社あるいは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。
	◇ 万一、異物<金属片、水、液体>が機器の内部に入った場合は、電 源プラグをコンセントから抜いて、販売会社あるいは最寄りの弊社 営業所にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因と なることがあります。
	▲ 注意
	◇ 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の恐れ があります。
	◇ 本機の汚れを落とす場合は、空拭きするかお湯で良く絞った布をご 使用ください。ペンジンやシンナーなどはご使用にならないでくだ さい。
\triangle	◇ コピー機やファックスなど強い電力を使用する機械類と同一のコン セントを使用しないでください。機械の作動に影響を与えることが あります。
	◇ 電源プラグと電源コンセント部分にゴミがたまると、湿気などにより漏電事故を起こす恐れがあります。月に一度は、確認してゴミがあるときは取り除いてください。

72 梱包からの取り出しかた

梱包からの取り出しかた 取り出しは、水平で安定した台の上で行ってください。



付属品をお確かめください

取り出したら、付属品が不足していないか、破損していないかご確認をお願いいたします。



特に『カードキー』は、設定変更の際必要なカードですので紛失しないように ご注意ください。

78 ご使用の前に

■電源の入れかた

本体後面から出ている電源プラグを電源コンセント(AC100V)に差し込み ます。表示部に時刻、曜日および日付が表示されることを確認してください。



この商品は工場出荷時に年・月・日・曜日・時刻・締日(20締め)・日替り時刻 (3:00)を合わせて出荷しております。

日字の確認

付属のタイムカードの表裏を確認して投入します。(表裏を逆に投入するとビー と警告音が鳴ってカードが戻ります。カードの表裏を確認して投入して く だ さい。)印字が正常に行われることを確認してください。



	ĸ	氏名			
所属	\$	年 月分			
日付	λ	遇	入《時間》	退	時数
21次	8:08				
				_	
-					-
-				_	

以上の操作で時刻・日付・曜日・締日などが合っていない場合は、次頁以降の 説明文をお読みの上必要事項を再設定してください。

78 各部の名称とはたらき

99999999

■前面カバーが取り付けられているとき

カード挿入口

前面カバー (設定操作をするときに、 開けてください)

操作ボタン (印字位置を指定します → 赤ランブ点灯)

●操作ボタン

ー**ダストカバー** (ご使用になるときは、開いて ください)

表示部 (通常は、時刻、曜 日・日付が表示され ています)

- 前面カバー開閉ボタン (左右のボタンを押して、前面 カバーを開けます)

早出	終業時刻から始業時刻までに出勤したとき、このボタンを押してか らカードを投入すると、第1欄に時刻と異例マーク「ハ」が印字さ れます。
出勤	出勤ボタンのランプが点灯しているのを確認してカードを投入しま す。第1欄に時刻を印字します。 始業時刻すぎの出勤(遅刻)は、異例マーク「チ」が印字されます。
外出	外出のとき、このボタンを押してタイムカードを投入します。第2 欄に時刻と異例マーク「シ」が印字されます。
再入	外出から帰ったとき、このボタンを押してタイムカードを投入しま す。第3欄に時刻を印字します。
退出	退出するとき、このボタンを押してタイムカードを投入します。第 4欄に時刻を印字します。終業時刻以前の退出(早退)は、異例マー ク「ソ」を印字します。
残業	残業した後、退出するとき、このボタンを押してタイムカードを投入します。第4欄に時刻と異例マーク「ザ」を印字します。 NTR-6710の場合は、「残業」設定すると残業時間を計算して印字します。
徹夜	日替り時刻を過ぎて退出するとき、このボタンを押してタイムカード を投入します。前日の第4欄に時刻と異例マーク「テ」を印字します。

各部の名称とはたらき

■前面カバーが外されているとき

操作キーおよび操作ボタンは、「カードキー」が挿入されていたときのみ有効



●操作ボタン

A 10 H	操作キーの位置が締日のときは 10 日締め、他の設定位置では表示 部の数値の変更に使います。(Aボタンと記述しています。)
B 15 E	操作キーの位置が締日のときは 15 日締め、他の設定位置では表示 部の数値の変更に使います。(Bボタンと記述しています。)
C 20日	操作キーの位置が締日のときは20日締め、他の設定位置では表示 部の数値の変更に使います。(Cボタンと記述しています。)
25 E	操作キーの位置が締日のときで、25日締めにするときに使います。
クリア 月末	操作キーの位置が締日のときで、月末締めにするときに使います。 他の設定のときは、設定内容を初期設定値に戻します。(クリアボタ ンと記述しています。)
71-	操作キーの位置が締日のときで、上記10日~月末ボタンによる設定 以外の締め日にするとき使います。(フリーボタンと記述していま す。)
100 k	表示部の数値の設定・入力に使います。(セットボタンと記述しています。)



カードキー

本機は、従来の機械的なカギで電気的にロックする方式と異なり、カードキー を使って設定モードに入る方式を採用しています。 カードは紛失しないよう特にご注意ください。



設定モードにする

本機は、カードキーと操作キーを使って各種設定を行います。



	操作中にさい。	は、カー	ドキーを	を抜かな	いで	A.	
) 操作=	キーを設定	定したい	位置に	合わせま	す。		
操作	(設定) 7	できるボ	タンが点	(灯 (赤色	国) します	5.	C
							8ページ
							9ページハ
							10 ページ
·始業	(会社の)始業時刻	刻を設定	します)			11ページ
·出退	切替 (H	勤欄かり	6退出欄	への自動	加替時刻	刂を	12 ページ
	Ē	設定しま	す)				
·終業	(会社の)終業時刻	刻を設定	します)			13 ページ
・日替	(★) (印字する	段を翌日	ヨにする	時刻を設	定します)	14 ページ
<1	L下は、N	TR-671	のみ設	定できま	: =>		
							16 ページ
·時報	(時報の	鳴る時刻	刻を設定	します)			19 ページ

- ・設定モードになってから3分間操作キー・操作ボタンを操作しないと、カー ドキーが排出され通常表示になります。再び設定モードにするときは、一 度カードキーを取り出してから再び入れ直してください。
- ・連続操作したい場合は、操作キーを設定したい位置に合わせることで、他の設定に移ることができますが、「通常」の位置に2秒間以上止まると設定 モードは解除されカードキーが排出されます。

7

設定が終わったら

操作キーを「通常」にします。
 操作キーを「通常」に戻すと、約2秒後に
 カードキーが戻ります。カードキーを取り
 出して保管してください。

② 前面カバーを元通り閉じます。





78 締日変更のしかた

締日は5種類の操作ボタンに登録されていますので、該当するボタンを押すだけで 変更できます。本機は当初、20日締めにセットされています。



順序	操作	説明	表示部
1	通常 時報 上進の發	操作キーを「締日」の位置に合わせます。	20
2		カードキーを挿入します。	
3	月末	該当する操作ボタンを押します。 (例:月末締め=[月末]ボタンを押します。) 10日/15日/20日/25日/月末以外の 締日の場合は、指定の締日になるまで [フリー] ボタンを押します。	31
4	道常 時日 一 注意業 出還切變	操作キーを「通常」の位置に戻します。 約2秒後にカードキーが戻ります。 カードキーを取り出してください。	1:45 3

・続けて他の設定をするときは、操作キーを設定したい位置に合わせます。

78 時計の合わせかた

通常合わせる必要はありませんが、時計が遅れたり、進んでいるときに時刻を合わ せてください。

順序	操作	説明	表示部
1	建常 終日 此遺窃服 生 出遺窃服	操作キーを「時分」の位置に合わせます。	
2	- TH	カードキーを挿入します。 ※カードキーがすでに挿入されている場合 は、順序3へ進んでください。	
3	A	 [A] ボタンを押して時を合わせます。 時刻は、24時間制で入力してください。 例:午後1時45分☆13時45分 	13:00
4	B	[B] ボタンを押して分を合わせます。	13:45
5	ty 1	時報に合わせて[セット]ボタンを押しま す。 秒は、[セット]ボタンを押すごとに、0 秒スタートします。時報に合わせて[A] または[B]ボタンを押したときは、この 操作の必要はありません。	13:45
6	通常 時分 注用日 法業 出還切麼	操作キーを「通常」の位置に戻します。 約2秒後にカードキーが戻ります。 カードキーを取り出してください。	1:45 (

- ・ 手順3から5で [クリア] ボタンを押すと、初期設定値の(0時0分)に なります。
- 続けて他の設定をするときは、操作キーを設定したい位置に合わせます。

78 年月日の合わせかた

本機は、万年カレンダーになっているので、通常設定する必要はありませんが、 年月日が異なっているときは、次の操作をしてください。

順序	操作	説 明	表示部
1	建常 胡分 相分 注意 出度切替	操作キーを「年月日」の位置に合わせます。	95 1
2		 カードキーを挿入します。 ※カードキーがすでに挿入されている場合は、順序3へ進んでください。 	
3	A	 [A] ボタンを押して年を合わせます。 西暦の下2桁 例:1996年Φ96 	95 ! !
4	B	[B] ボタンを押して月を合わせます。 例:12月	95121)
5	c	 [C] ボタンを押して日を合わせます。 例:3日 曜日は、自動的にセットされます。 	96123
6	通常 時分 年月日 ★ 出送切響	操作キーを「通常」の位置に戻します。 約2秒後にカードキーが戻ります。 カードキーを取り出してください。	1:45 3

・手順3から5で [クリア] ボタンを押すと、初期設定値の(95年1月1日)になります。
 ・続けて他の設定をするときは、操作キーを設定したい位置に合わせます。

78 始業時刻設定のしかた

会社の始業時刻を設定します。

時刻を設定すると、始業時刻以降の入場は「チ」がコメント印字されます。 コメント印字が必要ない場合は、「99:99」に設定してください。

順序	操作	説明	表示部
1	通常 時日 	操作キーを「始業」の位置に合わせます。	99:99
2	A MA	カードキーを挿入します。 ※カードキーがすでに挿入されている場合 は、順序3へ進んでください。	
3	A	 [A] ボタンを押して時を合わせます。 時刻は、24時間制で入力してください。 例:午前8時30分⇔8時30分 	8:00
4	B	[B] ポタンを押して分を合わせます。	8:30
5	送常 時分 並用日 此混切器	操作キーを「通常」の位置に戻します。 約2秒後にカードキーが戻ります。 カードキーを取り出してください。	1:45 3

・手順3から4で[クリア]ボタンを押すと、初期設定値の(99時99分)になります。
・続けて他の設定をするときは、操作キーを設定したい位置に合わせます。

78 出退切替時刻設定のしかた

出勤欄から退出欄(第1欄 ☆ 第4欄)への自動切替時刻を設定します。

出勤欄(第1欄)と退出欄(第4欄)の印字位置を切替時刻を設定することに よって自動化できます。不要な場合は設定しなくてもそのままボタン操作でご 使用になれます。(表示部99:99)

順序	操作	説 明	表示部
1	通常 終日 	操作キーを「出退切替」の位置に合わせま す。	99:99
2	or Policy	カードキーを挿入します。 ※カードキーがすでに挿入されている場合 は、順序3へ進んでください。	
3	A BSD	 [A] ボタンを押して時を合わせます。 時刻は、24時間制で入力してください。 例:午後1時00分は13時00分 	13:00
4	B	[B] ボタンを押して分を合わせます。	13:00
5	道常 #日 	操作キーを「通常」の位置に戻します。 約2秒後にカードキーが戻ります。 カードキーを取り出してください。	1:45 3

・ 手順3から4で [クリア] ボタンを押すと、初期設定値の(99時99分)になります。
 ・ 続けて他の設定をするときは、操作キーを設定したい位置に合わせます。

78 終業時刻設定のしかた

会社の終業時刻を設定します。

時刻を設定すると、終業時刻以前の退出は「ソ」がコメント印字されます。 コメント印字が必要ない場合は、「99:99」に設定してください。

順序	操作	説明	表示部
1	通常 相日 一道常 単元 単元 単元 単元 単元 単元 単元 単元 単元 単元	操作キーを「終業」の位置に合わせます。	ववःवव
2	-	カードキーを挿入します。 ※カードキーがすでに挿入されている場合 は、順序3へ進んでください。	
3	A 	 [A] ボタンを押して時を合わせます。 時刻は、24時間制で入力してください。 例:午後5時00分⇔17時00分 	7:00
4	B	[B] ボタンを押して分を合わせます。	
5	道常 時分 年月日 後葉 出退切替	操作キーを「通常」の位置に戻します。 約2秒後にカードキーが戻ります。 カードキーを取り出してください。	1:45 3

・手順3から4で[クリア]ボタンを押すと、初期設定値の(99時99分)になります。
 ・続けて他の設定をするときは、操作キーを設定したい位置に合わせます。

78 日替設定のしかた この項目は特に設定しなくて も本機はご使用になれます

タイムカードに印字する段が翌日へ移動する時刻を設定します。

順序	操作	説 明	表示部
1	通常 料日 ● 注意切響 出温切響	操作キーを「★」の位置に合わせます。	End
2		 カードキーを挿入します。 ※カードキーがすでに挿入されている場合は、順序3へ進んでください。 	
3	ty F	 [セット] ボタンを約3秒間押し続けます。 「End」が点滅し、現在設定されている時刻が表示されるまで[セット] ボタンを押し続けてください。 	3:00
4	A	 [A] ボタンで日替時刻の変更をします。 例:日替時刻:3時00分⇔5時00分に変更 [A] ボタンを押して、時の数値を「5」 に合わせます。 	5:00
5	ty F	[セット] ボタンを押します。	End
6	通常 時日 ● 年月日 ★ 出退切種	操作キーを「通常」の位置に戻します。 約2秒後にカードキーが戻ります。 カードキーを取り出してください。	1:45 3

- ・日替時刻では、分の設定はできません。
- ・手順4から5で [クリア] ボタンを押すと、初期設定値の(3時00分)になります。
- ・日替り時刻を越えた退出印字は、「徹夜」ボタンを押せば前日の第4欄に印字 されます。

・NTR-6700をご使用の場合は、以上で設定終了です。

NTR-6710をご使用で「残業」および「時報」設定をする場合は、次頁へお進み ください。



78 残業設定のしかた

以下の設定は、NTR-6710の設定です。

残業時刻を設定すると、退出印字(残業ボタンを押す)の際、退出時刻と残業時数 が印字されます。

残業設定では、残業計算開始時刻・丸め単位・残業印字開始時刻・時数計算方式の 4種類の設定が必要です。

設定画面で表示される右端の数字は設定の内容を示します。



1:残業計算開始時刻設定 2:丸め単位設定 3:残業印字開始時刻設定

4:時数計算方式設定



残業設定のしかた



残業設定のしかた

順序	操作	説明	表示部
	B	 ●時数計算方式設定 ① [B] ボタンを押して「時数計算方式」を設定します。 例:100進方式 	104
6 (続き)		時数計算方式は、次の種類があります。 60:60進方式 10:100進方式	
	4.1 F	 ② [セット] ボタンを押して設定の確定をします。 ※ [クリア] ボタンを押すと初期設定値の(60)になります。 	18:30 1
7	通常 時報 茂葉 乾葉 出退切響	操作キーを「通常」の位置に戻します。 約2秒後にカードキーが戻ります。 カードキーを取り出してください。	1:45 3

・続けて他の設定をするときは、操作キーを設定したい位置に合わせます。

時報設定のしかた 以下の設定は、NTR-6710の設定です。 時報設定には、吹鳴長・選曲・時報時刻(16種類まで)の3種類が必要です。 設定画面で表示される右端の数字 または記号は設定内容を示してい

ます。

1~16:時報時刻設定

順序	操作	説明	表示部
1	格田 時留 技業 建業 上度切響	操作キーを「時報」の位置に合わせます。	
2		カードキーを挿入します。 ※カードキーがすでに挿入されている場合 は、順序3へ進んでください。	
3	B	 ● 吹鳴長設定 ① [B] ボタンを押して「吹鳴長」を設定します。 例:15秒 ※00~99秒の範囲で設定します。00を設定すると時報は鳴りません。 	15 L
	tor t	 ② [セット] ボタンを押して設定の確定をします。 ※ [クリア] ボタンを押すと初期設定値の(0)になります。 	☐ □ 選曲設定画面
4	B	 ● 選曲 ① [B] ボタンを押して「吹鳴曲」を設定します。 例:2=ホイッティングトン&外部時報 	20
(続く)		 0:外部時報のみ 1:ウェストミンスター&外部時報 2:ホイッティングトン&外部時報 3:ブザー&外部時報 4:チャイム&外部時報 	

時報設定のしかた

順序	操作	説 明	表示部
4 (続き)	to h	 ② [セット] ボタンを押して設定の確定をします。 ※ [クリア] ボタンを押すと初期設定値の(0)になります。 	다
	A	 時報時刻設定 ① [A] ボタンを押して「時」を設定します。 時刻は、24時間制で入力してください。 例:午前8時30分 	8:00 (
5	B	 [B] ボタンを押して「分」を設定します。 	8:30 (
	ty F	 ③ [セット] ボタンを押して設定の確定をします。 [セット] ボタンを押すごとに末尾に表示される数字が1つずつ増えてゆきます。最大16時刻の設定ができます。必要なだけ①から③の操作をくり返してください。 	
		※ [クリア] ボタンを押すと初期設定 値の(99 時 99 分)になります。	16 時刻まで [セット] ボタンを押したときの 画面
6	推日 時期 決業 約業 出退切替	操作キーを「通常」の位置に戻します。 約2秒後にカードキーが戻ります。 カードキーを取り出してください。	1:45 3

時報設定のしかた

曲と外部時報について 順序4で曲が選択されていて外部時報が接続されているときは、次のような時報出力になります。 例:時報時刻 午前10時00分、吹鳴長 30秒のとき曲が鳴り終わっても設定した秒数、外部時報が「オン」します。 10時00分00秒 10時00分30秒 10時00分30秒 10時00分30秒 10時00分30秒 小部時報 が「オン」

本時報用端子は、設定した時報に合わせて「オン」します。電圧などは、出力 されておりませんので、ベルやブザーなどの電源は別にご用意ください。

▲ 警告-

感電事故などの恐れがありますので、外部時報の電源は、外した状態で接続 してください。

① 本機の前面を真上になるように向けます。

② 外部時報接続端子のボタンを押しながら、 外部時報のコードを2箇所に差し込みます。



21

78 故障かなと思う前に

故障かなと思う前に、次を確認してください。

 ・停電中 ・電源ブラグが抜けている 	停電が回復するまで待つ
・電源ブラグが抜けている	
	電源プラグを電源コンセント へしっかりと差し込む
・操作キーが「通常」以外の 位置にある	操作キーを「通常」の位置に 戻す
・カードの表裏が違う	正しい面を手前にして再投入 する
・中に紙やゴミが入っている	紙やゴミを取り除く
・カード投入の失敗	カードを押しぎみに軽く投入 する
・日付設定の間違い	「年月日の合わせかた」 10ページを参照して設定する
・締日段設定の間違い	「締日変更のしかた」8ペー ジを参照して設定する
・時刻設定の間違い	「時計の合わせかた」9ページ を参照して設定する
・ リボンカセットがはずれ ている	リボンをセットしなおす 24 ページを参照してセット する リボンカセットを交換する
	 位置にある カードの表裏が違う 中に紙やゴミが入っている カード投入の失敗 日付設定の間違い 締日段設定の間違い ・時刻設定の間違い ・リボンカセットがはずれ

78 エラーコードと処理のしかた

操作の間違いや機械にトラブルが発生したとき、表示部にエラーコードを表示すると ともに、ブザー音で知らせます。エラー表示を確認して各々の処理をしてください。

エラーコード	エラー内容(原因)	処理
E C — F	フィードエラー	 ・再度カードを投入し直してください。 ・フィード中にカードを抜いたものと思われます。動作中はカードを抜かないでください。 ・折れ曲がったカードは使用しないでください。 ・異物が入っている。中の異物を取り除いてください。 ・何度か出るときは、販売店にご連絡ください。
E C - 2 E C - 4 E C - 6	カード詰りエラー	 ・異物が入っている。中の異物を取り除いてく ださい。 ・何度か出るときは、販売店にご連絡ください。
EC-C	カード表裏間違い (カードの表裏判断ができなかった とき)	 ・カード面を確認して再投入してください。 ・ニッボー6000シリーズ用タイムカードをご使用か確認してください。
Е С — Р	プリンタトラブル (プリンタのホームボジションが検 出できなかったとき)	 ・電源を入れ直してください。 ・何度か出るときは、販売店にご連絡ください。
E C 0 3	RAMエラー (メモリーエラーのとき)	・販売店にご連絡ください。

どのエラーが発生したかを判断するために、表示部で確認しなくても、ブザーで聞き分ける こともできます。

EC-CおよびEC03エラーのとき、ピーーーーーー・・・・とブザーが鳴り ます。

その他のエラーのときは、ピッピッピッピッピッピッ・・・・・・とブザーが鳴ります。



タイムカードの印字が薄くなったらリボンカセットを交換してください。

── ∠♪ 警告 ── リボンカセットの交換の際に、本体内部の配線や部品に手を触れぬよう ご注意ください。

- 1 前面カバーを取り外します 図のように上カバー開閉ボタンを押して、 → 前面カバーを外します。
- 2 リボンカセットを取り出します 図のように、リボンカセットを垂直に起こ して、持ち上げるようにして取り出します。

3 新しいリボンカセットをセットします

- リボンカセットを垂直にして、リボ ンカセットのボスをカセットガイド の穴に差し込みます。
- リボンカセットを手前に倒しながら リボンをリボンガイドとプリンタ ヘッドの間に正しく入れます。
- パチッと音がするまでリボンカセットを押し込みます。
- ④ リボンカセットのつまみを矢印方向
 に回してたるみを取ります。
- 4 前面カバーを取り付けます



押す



78 壁かけ用取付穴寸法

本機を壁かけでご使用になるときは、下記寸法を参考にして強度が十分ある壁に 取り付けてください。

特に石膏ボードは強度が劣りますので、落下にご注意ください。

